

Hata Mesajları

Hata Mesajı	İçerik	Açıklama
Fault (UV1)*1 DC Volt. Low	Düşük Voltaj Koruması	<ul style="list-style-type: none"> DC Baradaki voltaj 420v altına düşerse bu hata mesajı görünür.
Fault (UV2)*1 Cont. Ckt Low Volt.	Kontrol Devresi Düşük Voltaj	<ul style="list-style-type: none"> Kontrol devresindeki voltaj düşerse inverter çıkışını kapatır.
Fault (UV3)*1 MC Ans. Fault	Ana devre kontaktör hatası	<ul style="list-style-type: none"> İnverter çıkışındaki kontaktörde cevap alınamazsa bu hata verilir.
Fault (OC)*1 Over Current	Aşırı Akım Koruması	<ul style="list-style-type: none"> İnverter çıkışındaki akım inverter kapasitesinin %200 ü olduğunda inverter çıkışı kapatır ve bu hatayı verir.
Fault (GF)*1 Ground Short	Toprak hatası	<ul style="list-style-type: none"> Toprağa kaçan akım inverter kapasitesinin %50 sine ulaştığında inverter çıkışını kapatır ve bu hatayı verir.
Fault (OV)*1 Over Voltage	Aşırı Voltaj Koruması	<ul style="list-style-type: none"> Ana baradaki DC voltaj 800 V ulaştığında inverter çıkışını kapatır ve bu hatayı verir.
Fault (OH)*1 Over Heat	Soğutma fanı aşırı ısınması	<ul style="list-style-type: none"> İnverter içerisindeki sıcaklık 105 dereceyi aşarsa bu hatayı verir.
Fault (OL1)*1 Motor Over Load	Motor Aşırı yük koruması	<ul style="list-style-type: none"> Motor aşırı yüklenirse motor çıkışını kapatır ve bu hatayı verir.
Fault (OL2)*1 Inverter Over Load	İnverter Aşırı yük koruması	<ul style="list-style-type: none"> İnverterin kapasitesinin % 110 u 1 dk süre ile aşıldığında inverter çıkışını kapatır ve bu hatayı verir.
Fault (OL3)*1 Over Torque	Motor aşırı tork koruması	<ul style="list-style-type: none"> Motorun çektiği akım motor kapasitesini aştığı zaman bu hata verilir.
Fault (EF3)*1 External Fault 3	Terminal 3 Alarm	<ul style="list-style-type: none"> Bu inputlardan harici alarm sinyali geldiğinde inverter önceden ayarlandığı şekilde durur.
Fault (EF5)*1 External Fault 5	Terminal 5 Alarm	
Fault (EF6)*1 External Fault 6	Terminal 6 Alarm	
Fault (EF7)*1 External Fault 7	Terminal 7 Alarm	
Fault (EF8)*1 External Fault 8	Terminal 8 Alarm	

Fault (CPF02)*1 Cont.Ckt Fault	Kontrol devresi hatası	<ul style="list-style-type: none">• Bu kontrol hatalarından biri geldiği zaman inverter çıkışını kapatır ve bu hatalardan birini verir.
Fault (CPF03)*1 EEPROM Fault	Eeprom Hatası	
Fault (CPF04)*1 EEPROM CODE Err	Eeprom bcc Kod hatası	
Fault (CPF05)*1 A/D Fault	CPU adc hatası	
Fault (CPF06)*1 Opt. Card Improper	Opsiyonel kart hatası	
Fault (CPF30)*1 Eeprom Adres Error	Eeprom adres hatası	