

# ÖZEL RÖLE ADRESLERİ (M)

| ADRES NO: | FONKSİYON:                                            | AÇIKLAMA:                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 8000      | PLC ENERJİLENDİĞİNDE KAPANIR                          |                                                                            |
| 8001      | PLC ENERJİLENDİĞİNDE AÇILIR                           |                                                                            |
| 8002      | PLC ENERJİLENDİĞİNDE 1 PULS ON OLUR                   |                                                                            |
| 8003      | PLC ENERJİLENDİĞİNDE 1 PULS OFF OLUR                  |                                                                            |
| 8004      | HATA MEYDANA GELDİĞİNDE ON OLUR                       | M8060,8061,8063~8067<br>BUNLARDAN BİRİ ON<br>OLDUĞUNDA ON KONUMUNU<br>ALIR |
| 8005      | BATARYA VOLTAJI DÜŞTÜĞÜNDE ON OLUR                    |                                                                            |
| 8006      |                                                       |                                                                            |
| 8011      | 10 ms OSİLATÖRÜ                                       | 5 ms ON/5 ms OFF                                                           |
| 8012      | 100 ms OSİLATÖRÜ                                      | 50 ms ON/50 ms OFF                                                         |
| 8013      | 1 s OSİLATÖRÜ                                         | 0.5 s ON/0.5 s OFF                                                         |
| 8014      | 1 dakika OSİLATÖRÜ                                    | 30 s ON/30 s OFF                                                           |
| 8015      | SAAT DURDURMA VE SET'LEME                             |                                                                            |
| 8016      | GÖRÜNTÜLENEN SAATİ DURDURUR                           |                                                                            |
| 8018      | GERÇEK ZAMAN SAATİNİ AKTİF YAPAR                      |                                                                            |
| 8019      | GERÇEK ZAMAN SAATİ HATASI                             |                                                                            |
| 8020      | TOP. veya ÇIK. İŞLEMLERİNİN SONUCU "0" İSE<br>ON OLUR |                                                                            |
| 8021      | ÇARP. İŞEMİNİN SONUCU (-) OLURSA ON OLUR              |                                                                            |
| 8024      | BMOV KOMUTUNUN YÖNÜNÜ SEÇER                           | 0: İLERİ, 1:GERİ                                                           |
| 8026      | RAMP MODU                                             | 0:RESET, 1:KORU                                                            |
| 8027      | PR MODU                                               | 0:8 BYTE, 1:16 BYTES                                                       |
| 8031      | GEÇİCİ ADRESLERİN HEPSİNİ RESETLER                    | ÖZEL ADRESLERİ RESETLEMEZ                                                  |
| 8032      | KALICI ADRESLERİN HEPSİNİ RESETLER                    |                                                                            |
| 8033      | DURURKEN ADRESLERİ TUTMA                              | 0: GEREKLİ ADRESLERİ TUTAR 1:<br>BÜTÜN ADRESLERİ TUTAR                     |
| 8034      | ÇIKIŞLARI KALDIRMA                                    | 0: OUTPUT Y 1:<br>OUTPUT 0                                                 |
| 8036      | ZORUNLU ÇALIŞ KOMUTU                                  |                                                                            |
| 8037      | ZORUNLU DUR KOMUTU                                    |                                                                            |
| 8200      | C200 YUK./AŞA. SAYICIYI SET EDER                      |                                                                            |
| 8201      | C201 YUK./AŞA. SAYICIYI SET EDER                      |                                                                            |
| 8202      | C202 YUK./AŞA. SAYICIYI SET EDER                      |                                                                            |
| 8203      | C203 YUK./AŞA. SAYICIYI SET EDER                      |                                                                            |
| 8204      | C204 YUK./AŞA. SAYICIYI SET EDER                      |                                                                            |
| 8205      | C205 YUK./AŞA. SAYICIYI SET EDER                      |                                                                            |
| 8206      | C206 YUK./AŞA. SAYICIYI SET EDER                      |                                                                            |
| 8207      | C207 YUK./AŞA. SAYICIYI SET EDER                      |                                                                            |
| 8208      | C208 YUK./AŞA. SAYICIYI SET EDER                      |                                                                            |

~

~

|      |                                                    |                                 |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| ~    |                                                    | ~                               |
| ~    |                                                    | ~                               |
| 8255 | C255 YUK./AŞA. SAYICIYI SET EDER                   |                                 |
| 8061 | PLC DONANIMINI KONTROL ET                          |                                 |
| 8064 | PARAMETRELERİ KONTROL ET                           |                                 |
| 8066 | PROGRAMI KONTROL ET                                |                                 |
| 8067 | OPERASYONU KONTROL ET                              |                                 |
| 8069 | GİR./ÇIK. KONTROL ET                               |                                 |
| 8121 | RS485 VERİ GÖNDERİLMEMEYE HAZIR                    | RS, MBUS                        |
| 8122 | RS485 BAYRAK GÖNDERİYOR                            | RS, MBUS                        |
| 8123 | RS485 VERİ VE BAYRAĞI ALIYOR                       | RS, MBUS                        |
| 8124 | RS485 MODBUS                                       | MBUS                            |
| 8129 | RS485 HABERLEŞME ZAMANI                            | RS, MBUS                        |
| 8321 | EK MODÜL VERİ GÖNDERMEYE HAZIR                     | RS, MBUS                        |
| 8322 | EK MODÜL BAYRAK GÖNDERİYOR                         | RS, MBUS                        |
| 8323 | EK MODÜL VERİ VE BAYRAĞI ALIYOR                    | RS, MBUS                        |
| 8324 | EK MODÜL MBUS TALİMATINDA HATA                     | MBUS                            |
| 8329 | EK MODÜL HABERLEŞME ZAMANI                         | RS, MBUS                        |
| 8120 | HABERLEŞME FORMATI                                 | RS485 HABERLEŞME PORTU<br>89HEX |
| 8122 | RS485 İLE GÖNDERİLEN VERİDE KALAN VERİ<br>NUMARASI |                                 |
| 8123 | RS485 İLE GÖNDERİLEN VERİDE GİDEN VERİ<br>NUMARASI |                                 |
| 8130 | F55 (HSZ) ZONE COMPARE MODU                        |                                 |
| 8131 | F55 BİTTİ                                          |                                 |
| 8132 | F55 (HSZ), F57 (PLSY) HIZMODU                      |                                 |
| 8133 | F55, F57 BİTTİ                                     |                                 |
| 8140 | FNC156 (ZRN) ÇIKIŞ SİNYALLERİNİ RESETLEME          |                                 |
| 8145 | Y000 PULS ÇIKIŞINI KAPAT                           |                                 |
| 8146 | Y001 PULS ÇIKIŞINI KAPAT                           |                                 |
| 8147 | Y000 PULS ÇIKIŞINI GÖRÜNTÜLE                       |                                 |
| 8148 | Y001 PULS ÇIKIŞINI GÖRÜNTÜLE                       |                                 |